Mode d'emploi

1. Mise en marche de l'appareil Mycrocam 720 HD LIVE
Le MycrocamHD 720 HD LIVE est livré avec une batterie partiellement chargée ; chargez la batterie complètement avant la première utilisation. Insérez votre carte mémoire MicroSD dans la fente prévue à cet effet (voir photo). La carte est bien insérée si vous entendez un « clic ». Appuyez ensuite sur le bouton ⏻ Marche / Arrêt . La LED jaune s'allume et votre Mycrocam 720 HD LIVE est prêt à fonctionner.

2. Réalisation d'une vidéo
Pour filmer, appuyez sur le bouton 📷 jusqu'à ce que la LED clignote à brefs intervalles ; l'appareil commence alors à filmer. Pour indiquer qu'une vidéo est en cours de réalisation, la LED clignote à intervalles réguliers. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur le bouton 📷 . La LED s'allume alors de nouveau en continu. Si vous ne réalisez plus d'autres prises, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes.

3. Prise de vue
Mettez l'appareil en marche comme décrit au point 1 et appuyez sur le bouton 📷. La LED jaune clignote une fois. Votre Mycrocam 720 HD LIVE est maintenant en mode photo. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 📷 pour prendre une photo.

4. **Utilisation comme webcam**
Raccordez le Mycrocam 720 HD LIVE à votre ordinateur à l'aide du câble USB joint et appuyez sur le bouton ⏻. Votre ordinateur ajoute l'appareil à la liste des lecteurs. Maintenez le bouton ⏻ supérieur enfoncé et appuyez sur le bouton inférieur de telle sorte que les deux boutons soient actionnés simultanément pendant deux secondes environ. Votre ordinateur détecte automatiquement le Mycrocam 720 HD LIVE dans sa fonction de webcam. En raison des différences de configuration matérielle et logicielle, vous devrez peutêtre effectuer différents réglages. (Le mode webcam n'est pas pris en charge par Windows7/32 bits et les produits Apple.)

Pour cela, référez-vous aussi au chapitre Remarques.

Visionnage des photos / vidéos Pour regarder vos photos et vidéos, connectez le Mycrocam 720 HD LIVE à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Appuyez sur le bouton ⏻. Votre ordinateur ajoute l'appareil à la liste des lecteurs et la LED s'allume (jaune/rouge). Le répertoire DCIM s'affiche. Dans ce répertoire se trouve le dossier 100Media, qui contient vos photos et vidéos. Il vous suffit de double-cliquer sur le fichier (jpeg ou mov) pour ouvrir et regarder la photo ou la vidéo correspondante.

Chargement de la batterie
Dès que le Mycrocam 720 HD LIVE est connecté à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, la batterie commence à se recharger. La batterie est complètement rechargée après deux heures. Le chargement stoppe alors automatiquement. Il n'est donc pas possible de surcharger la batterie.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant le chargement de l'accu!

Utilisation Respectez scrupuleusement les prescriptions légales. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation conforme de l'appareil. Respectez la vie privée d'autrui.
La société Dreidee Innovations GmbH décline toute responsabilité en cas de perte de photos et de vidéos suite à un défaut de l'appareil Mycrocam 720 HD LIVE ou de ses accessoires.

Remarques
• Compatible avec les systèmes d'exploitation : Windows XP, Windows VISTA, Windows7*
et MacOS* (* Pas de fonction webcam avec Windows7 32 bits et MacOS)
• Vous pouvez utiliser des cartes MicroSD ou MicroSDHC de 1 à 32 Go de la catégorie Class 4 ou supérieure.
• Si la fonction webcam ne s'active pas immédiatement, cochez « Preview » dans les « Options » du logiciel AMcap.
• Si l'appareil ne réagit plus alors que la LED de contrôle est allumée en continu, retirez la carte mémoire, enfoncez le bouton de remise à zéro (reset) situé sur le côté gauche du boîtier à l'aide d'une aiguille ou d'un trombone, puis remettez l'appareil en marche.
• Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'utilisation et l'entretien de votre MycroCam 720 HD LIVE.

Questions techniques et support: support@cam-shop-online.com

Informations relatives aux produits www.mycrocam.info

Distribution / Sales:
www.cam-shop-online.com
sales@cam-shop-online.com

Contact direct avec les constructeurs www.mycrocam.info
Dreidee Innovations GmbH, Probst-Niehues-Str. 15, 45768 Marl
Batteries gehören nicht in den Hausmüll.
EMV-Richtlinie 2004/108/EG, WEEE-Reg.-Nr. DE 52990241

CSO! Cam-Shop-Online.com — mycrocam — GEPRÜFTER LIEFERANT — TRUSTED SHOP GUARANTEE

MYCROCAM 720 HD LIVE...

... die wahrscheinlich kleinste

HD VIDEO-ACTION-CAM

... der Welt!

- Nur 17 g Einsatzgewicht
- Maße: 50 x 32 x 12 mm
- Videoauflösung 1280 x 720
- 5 Megapixel Fotoauflösung
- Filmen und Laden (bis zu 8 h)
- 30 Bilder pro Sekunde
- bis zu 1Std. Aufnahme mit Akku
- 200 Stunden Standby
- Plug&Play und Akku laden per USB
- auswechselbarer Lithium Polymere Akku
- LED Aufnahmekontrolle
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Mikrofon für Tonaufnahme
- 2 bis 32 GB Micro SD/SDHC Karten
- LIVE-out Anschluss für TV und FPV (First-Person-View)
- Kostenlose Firmware
- Einsatz als Dashcam möglich

- Weight: 17 grams only (ready for use)
- Measurements: appr. 50 x 32 x 12 mm
- Video resolution 1280 x 720
- 5 mega pixel resolution
- LOAD/MOVIE feature (up to 8 h)
- 30 FPS
- Up to on hour video filming
- 200 hours standby
- Plug & play and battery charging via USB
- Lithium Polymer battery changeable
- LED record control
- Splash-proof
- Microphone
- 2 - 32 GB Micro SD/SDHC cards
- LIVE-out for TV and FPV (First-Person-View)
- Firmware for free
- Application as dashcam possible

www.mycrocam.info

CSO! Cam-Shop-Online.com — mycrocam — GEPRÜFTER LIEFERANT — TRUSTED SHOP GUARANTEE

HALTERUNGEN MOUNTS

MICRO MOUNT

BASIC MOUNT

BIKE MOUNT

www.mycrocam.info

CSO! Cam-Shop-Online.com — mycrocam — GEPRÜFTER LIEFERANT — TRUSTED SHOP GUARANTEE

Features / Equipamiento / Ausstattung / Equipement	
Resolution / Resolución Foto / Videoauflösung / Résolution	Photo 5 Megapixel Cam 1280 x 720
Frames/sec / Fotogramas por segundo / Bilder pro Sekunde / Répétition	30 fps / 30 fps / 30 Bilder/sek / 30 images/sec
Recording time / Hora de Grabación / Aufnahmezeit / Durée de prise	up to 1 hours / Hasta 1 horas / bis zu 1 Std. / jusqu'à 1 heures
Microphone/Micrófono/Mikrofon/Micro	Built in / Empotrado / Eingebaut / Oui
Memory / Memoria / Speicher / Mémoire Suitable for 1GB – 16GB	MicroSD – not included / no implicar / nicht enthalten / non inclusif
Power supply / Suministro eléctrico / Stromversorgung / Tension de service	Plug&Play & load per USB
Weight & dimensions / Peso & medidas Gewicht & Maße / Dimensions & Poids	ca.17 Gr. 5 cm x 3 cm x 1 cm
Compatibility / Compatibilidad Kompatibilität / Compatibilité	PC / Mac

www.mycrocam.info

CSO! Cam-Shop-Online.com — mycrocam — GEPRÜFTER LIEFERANT — TRUSTED SHOP GUARANTEE

MYCROCAM 720 HD LIVE

Edition 2014

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL
INSTRUCCIONES
MODE D´EMPLOI

www.mycrocam.info

Bedienungsanleitung

1. Einschalten der Mycrocam 720 HD LIVE.
Die Mycrocam HD LIVE wird mit einem teilgeladenen Akku ausgeliefert, bitte laden Sie die Kamera vor dem ersten Einsatz ganz auf.
Bitte setzen Sie Ihre MicroSD Speicherkarte in den dafür vorgesehen Kartenslot (Siehe Bild) ein. Die Karte ist richtig eingelegt wenn sie mit einem „Click" eingerastet ist. Nun drücken Sie auf den Ein/Aus Schalter einmal kurz , die gelbe LED Anzeige leuchtet auf und Ihre Mycrocam 720 HD LIVE ist jetzt einsatzbereit.

2. Aufnahme eines Videos
Zur Aufnahme eines Videofilmes drücken Sie bitte den oberen Schalter einmal kurz und die LED Anzeige blinkt jetzt in kurzen Intervallen, die Aufnahme hat begonnen. Zur Kontrolle während der Aufnahme blinkt die LED im Intervall. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie den oberen Schalter einmal, die LED ist nun dauerhaft an (Standby). Falls Sie keine weiteren Aufnahmen mehr machen schaltet sich die Mycrocam 720 HD LIVE automatisch nach 30 Sekunden ab.

3. Aufnahme eines Bildes
Bitte schalten Sie die Kamera durch Drücken des EIN/AUS Schalters ein. Die Kamera ist nun im Standby Modus. Durch nochmaliges Drücken des EIN/AUS Schalters wechseln Sie in den Fotomodus. Wenn Sie nun den Aufnahmeschalter (oben) drücken, nehmen Sie mit jedem Klick ein Bild auf.

4. Einsatz als Webcam
Schließen Sie die Mycrocam 720 HD LIVE mit dem beiliegenden USB Kabel an Ihren Computer an. Drücken Sie den Aufnahmeschalter und halten diesen gedrückt, nun drücken Sie den Ein/Aus Schalter ebenfalls, sodass Sie für ca. 3 Sekunden beide Schalter gleichzeitig gedrückt halten. Die Mycrocam 720 HD LIVE wird automatisch als Webcam erkannt. Aufgrund unterschiedlicher System-Voraussetzungen bei Hard-und Software kann es notwendig sein verschiedene Einstellungen vorzunehmen. (Die Webcam Funktion ist bei Windows 7/32bit und bei Apple Produkten nicht möglich).
Bitte beachten Sie hierzu auch das Kapitel Hinweise.

5. Wiedergabe des Bildes/Videos
Zur Wiedergabe Ihrer Aufnahmen schließen Sie die Mycrocam 720 HD LIVE bitte mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, die LED leuchtet nun rot. Drücken Sie dann den Ein/Aus-Schalter, die Kamera wird als Laufwerk (Wechseldatenträger DCIM) erkannt und die LED leuchtet gelb/rot. Sie können sich nun durch Doppelklick auf die Datei (jpeg für Foto oder mov. für Video) die Filme oder Bilder anschauen.

6. Laden des Akkus
Sobald die Mycrocam 720 HD LIVE mittels des mitgelieferten USB Kabels mit dem Computer oder einem USB-Ladeadapter verbunden ist, wird der Akku geladen. Der Akku ist nach ca. 2 Stunden vollständig geladen, der Ladevorgang wird automatisch beendet. Ein Überladen des Akkus ist somit nicht möglich.
Bitte lassen Sie die Kamera während des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt!

7. Bilder und Filme über Ihren TV anschauen
Mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel haben Sie die Möglichkeit Ihre Aufnahmen auf dem Fernseher zu betrachten. Verbinden Sie hierzu den gelben (Video) und die weiß/roten Stecker (Audio) mit Ihrem Fernsehgerät und den USB Stecker mit der Kamera. Durch dreimaliges Klicken des EIN/AUS Schalters erscheint nun in Ihrem Fernseher das Menü. Durch Drücken der Aufnahmetaste können Sie die einzelnen Aufnahmen auswählen.
Achtung: Bei der Benutzung der Kamera mit dem Cinch-Kabel wird der Akku nicht geladen.

Anwendung
Halten Sie Sich streng an gesetzliche Vorschriften. Der Nutzer ist allein für die ordnungsgemäße Benutzung verantwortlich. Bitte achten Sie die Privatsphäre Dritter. Die Dreidee Innovations GmbH haftet nicht für den Verlust von Aufnahmen durch Defekt der Mycrocam 720 HD LIVE oder des Zubehörs.

Hinweise
• Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, Windows VISTA, Windows7* sowie MacOS* (* Windows7 32 Bit und MacOS keine Webcamfunktion)
• Es können MicroSD oder MicroSDHC Karten von 1GB-32 GB der Kategorie min. Class4 oder schneller verwendet werden.
• Sollte die Webcam Funktion nicht sofort funktionieren, setzen Sie bitte im Programm AMcap unter Optionen einen Haken bei Preview.
• Im Falle dass die Kamera bei dauerhaft leuchtender Kontrollleuchte nicht mehr reagiert, entnehmen Sie die Speicherkarte und drücken mit einer Nadel oder Büroklammer den Reset-Schalter auf der linken Gehäuse-Seite und starten die Kamera neu.
• Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Pflege Ihrer Mycrocam 720 HD LIVE.

Technischen Fragen und Support:
support@cam-shop-online.com

Produktinformationen
www.mycrocam.info

Vertrieb / Sales:
www.cam-shop-online.com
sales@cam-shop-online.com

Kontakt des Herstellers:
Dreidee Innovations GmbH, Probst-Niehues-Str. 15, 45768 Marl
Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
EMV-Richtlinie 2004/108/EG, WEEE-Reg.-Nr. DE 52990241

Manual

1. Switching On The Mycrocam 720 HD LIVE
The Mycrocam 720 HD LIVE is supplied with a partly charged battery. Please fully charge the battery before using the camera. Please insert your MicroSD memory card in the appropriate slot (see diagram). If you hear a click, the card has been inserted correctly. Now press the on/off button once. A yellow LED will light up once the MycroCam 720 HD LIVE is ready to use.

2. Recording Videos
To record a video, press the upper button once and the LED will start blinking rapidly. Recording will then begin. The LED will blink repeatedly during recording. To end the recording press the button once. The LED will now stay lit. When not in use, the Mycrocam 720 HD LIVE will switch off automatically after 30 seconds.

3. Taking Photos
Please switch on the camera as described in section #1 and press the button The yellow LED will blink once, indicating that your Mycrocam 720 HD LIVE is now in photo mode. Press the button once to take a photograph, press again to take another one.

4. Use As A Webcam
Connect the Mycrocam 720 HD LIVE to your computer with the USB cable provided and press the button . The camera will be detected as a drive. Now press and hold the button and then press the button below (keep both buttons pressed for approx. 3 seconds). The Mycrocam 720 HD LIVE will automatically be identified as a webcam. Due to different system requirements for hardware and software, you may need to configure additional settings. (The webcam function is not compatible with Windows7/32bit or Apple products).
Please also refer to the notes section.

Viewing Photos And Videos
To view your photos and video recordings, connect the Mycrocam 720 HD LIVE to your computer using the USB cable provided, the red LED will show up. Press the on/off button and the camera will be detected as an external drive (DCIM directore) and the LED will light up yellow/red. You will find your photos and videos in the DCIM folder in this directory. Double-click a file (jpeg or mov) to open the photo or video.

Charging The Battery
The battery will begin to charge as soon as the Mycrocam 720 HD LIVE is connected to your computer via the USB cable provided. The battery will be fully charged after 2 hours and will finish charging automatically, which means the battery cannot be overcharged. Please do not leave the camera unattended while it is charging!

Play Back Photos And Videos Via TV
Play back photos and videos via your TV with the provided cinch cable. Connect the yellow (video) and white/red jack with your TV and the USB plug with the camera. Now press the On/Off button three times and the menu shows up on your TV screen. Press the recording button to choose between your recordings.
Attention: The battery will not charge with the cinch cable.
Usage Strictly observe legal regulations. Users are solely responsible for proper usage. Please respect the privacy of third parties. Dreidee Innovations GmbH is not liable for the loss of photos or videos caused by damage to the Mycrocam 720 HD LIVE or its accessories.

Notes
• Supported operating systems: Windows XP, Windows VISTA, Windows7* and MacOS* (* No webcam function with Windows7 32 Bit and MacOS)
• You can use 1GB-32 GB MicroSD or MicroSDHC cards in the Class4 category or faster.
• If the webcam function does not work straight away, please select the preview check box under options in the AMcap programme.
• If the camera no longer responds and the LED remains constantly on, remove the memory card and use a needle or paperclip to press the reset button on the left side of the camera casing and restart the camera.
• Please store the operating instructions carefully. They contain important information on how to use and maintain your Mycrocam 720 HD LIVE.
Technical Queries And Support:
support@cam-shop-online.com

Product information:
www.mycrocam.info

Instrucciones de uso

1. Conectar la Mycrocam 720 HD LIVE
La MycroCam 720 HD LIVE se suministra con la batería a media carga. Por tanto, antes de utilizar la cámara termine de cargar la batería. Introduzca su tarjeta de memoria microSD en la ranura para tarjetas (véase imagen). La tarjeta estará bien colocada cuando oiga el "clic" que indica que la tarjeta ha engatillado. Pulse el botón de encendido/apagado : el indicador LED amarillo se iluminará y su cámara Mycrocam 720 HD LIVE estará operativa.

2. Grabar un vídeo
Para grabar un vídeo pulse el botón hasta que el indicador LED parpadee en intervalos cortos, indicando así que se ha iniciado la grabación. Para indicar que la cámara está grabando el indicador LED parpadea en un intervalo determinado. Para finalizar la grabación pulse el botón . Ahora el LED permanecerá encendido. Si no realiza más grabaciones, la MycrocamHD se apagará automáticamente después de 30 segundos.

3. Hacer una fotografía
Encienda la cámara tal como se describe en el punto 1 y pulse el botón. El LED amarillo parpadeará una vez para indicar que la Mycrocam 720 HD LIVE está en modo fotografía. Para tomar una fotografía pulse el botón una vez.

4. Usar como webcam
Conecte la MycrocamHD a su ordenador con el cable USB suministrado y pulse el botón , el ordenador reconocerá la cámara como una unidad. Para que el ordenador reconozca automáticamente la MycroCam 720 HD LIVE como webcam mantenga el botón superior pulsado y pulse también el botón inferior , de modo que durante aprox. 2 segundos ambos botones estén pulsados simultáneamente. Debido a que los ordenadores tienen diferentes requisitos de sistema, tanto para el hardware como para el software, podría ser necesario realizar varios ajustes. (La función de webcam no es compatible con Windows7/32bits ni con los productos Apple)

A este respecto, véase el capítulo Indicaciones Reproducir una fotografía/vídeo Para ver sus tomas, conecte la Mycrocam 720 HD LIVE a su ordenador con el cable USB suministrado. Pulse el botón para que el ordenador reconozca la cámara como una unidad y el LED se ilumine en amarillo/rojo. Después se mostrará el directorio DCIM. Este direc torio contiene la carpeta 100Media, en la cual se encuentran sus tomas. Haciendo doble clic sobre cualquiera de los archivos (jpeg o mov) podrá ver la foto o el video.

Cargar la batería La batería comienza a cargarse en cuanto la Mycrocam 720 HD LIVE se conecta al ordenador con el cable USB. Transcurridas 2 horas la batería estará completamente cargada y el proceso de carga se interrumpirá automáticamente. Por tanto, no es posible sobrecargar la batería.
¡No deje la cámara sin vigilancia durante el proceso de carga!

Uso Respete estrictamente las disposiciones legales. El usuario es el único responsable de dar un uso adecuado a la cámara. Respete la privacidad de terceros. Dreidee Innovations GmbH no es responsable de la pérdida de tomas debida a algún desperfecto de la MycroCamHD o de sus accesorios.

Indicaciones
• Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Windows VISTA, Windows7* y MacOS* (* Windows7 32 Bit y MacOS sin función de webcam)
• Pueden utilizarse tarjetas microSD o microSDHC de 1GB-32 GB de clase 4 o superior.
• Si la función de webcam no se activa de inmediato, marque la opción Preview contenida en Opciones en el programa AMcap.
• En caso de que la cámara deje de reaccionar con el piloto de control encendido permanentemente, extraiga la tarjeta de memoria y pulse con una aguja o un clip sujetapapeles el botón Reset ubicado en el lado izquierdo de la carcasa. De este modo se reiniciará la cámara.
• Guarde bien las presentes instrucciones de uso. Éstas contienen información importante sobre el manejo y el cuidado de su Mycrocam 720 HD LIVE.

Assistencia técnica support@cam-shop-online.com
Información de productos: www.mycrocam.info
Distribución: www.cam-shop-online.com sales@cam-shop-online.com
Contacto con los fabricantes Dreidee Innovations GmbH, Probst-Niehues-Str. 15, 45768 Marl EMV-Richtlinie 2004/108/EG, WEEE-Reg.-Nr. DE 52990241